

한국소리문화의전당 연지홀 무대기계시설 내역

상부무대 (Rigging Stage Equipment)

구 분		수 량	비 고	
SAFETY CURTAIN (안전막)		1 SET		
PLACARD BATTEN (현수막 바튼)		1 SET		
CAPTION SCREEN (자막 스크린)		1 SET		
HOUSE CURTAIN (오페라 막)		1 SET		
조명 기구용 장치	APRON LIGHT BATTEN (전면 라이트 바튼)	2 SET		
	PROSCENIUM LIGHT BRIDGE (가변 프로세늄 라이트 브릿지)	1 SET		
	PROSCENIUM TOWER (가변 프로세늄 타워)	2 SET		
	LIGHT COLUMN (파노라마 라이팅 칼럼)	6 SET		
	LIGHT BRIDGE (라이트 브리지)	3 SET		
	UPPER HORIZONT LIGHT BATTEN (어퍼 호리존트 라이트 바튼)	1 SET		
SET BATTEN (전동 셋트 바튼)		26 SET		
DRAW CURTAIN (다리막)		3 SET		
SIDE STAGE CRANE HOIST (측면 크레인 호이스트)		1 SET		
CURTAIN (무대막류)	HORIZONT CURTAIN (백/흑 배경막)	2 SET		
	FRONT SCREEN (영사 스크린)	1 SET		
	DRAW CURTAIN (전동 다리막)	10M(높이)	3 SET	
	다리막 (이동설치 가능)	10M(높이) * 4M(폭)	2 SET	
	HEAD CURTAIN (머리막) (이동설치 가능)	16.5M(폭) * 4M(높이)	6 SET	
	BLACK SCREEN (전장막)		1 SET	
SOUND REFLECTION BOARD (음향반사판)	CEILING SOUND REFLECTION (천장 음향 반사판)	2 SET		
	SIDE SOUND REFLECTION BOARD (측면 음향반사판)	4 SET		
	FRONT SOUND REFLECTION BOARD (정면 음향 반사판)	1 SET		

하부무대 (Under Stage Equipment)

구 분	수 량	비 고
ORCHESTRA LIFT (오케스트라 리프트)	1 SET	

MAIN STAGE LIFT (주무대 리프트)	3 SET	
SIDE SINKING STAGE (측면 침하무대)	3 SET	
SIDE STAGE WAGON (측면 이동무대)	3 SET	